



## Projections 2825

Il y a 3 projecteurs encastrés au plafond dans cette salle. Un à gauche, un au centre et un à droite. Présentement, la seule façon de projeter un ordinateur portable ou un appareil mobile est sans fil par VIA Connect.



Le contrôle de la salle se fait via un iPad fixé au mur du fond sous le téléphone. Pour activer le iPad, appuyez 2X sur le bouton principal.

### Contrôle par le iPad




Il y a 2 modes de projection :

Le «Mode Indépendant», et le «Mode Groupé».




Le «Mode Groupé», envoie l'image et son d'une seule source, soit d'un ordinateur portable ou appareil mobile vers les trois projecteurs. Il faut allumer le ou les écrans où vous voulez projeter, et suivre les instructions de connexion qui s'affichent à l'écran. (voir verso)



Le «Mode Indépendant» permet d’envoyer l’image et son de 3 sources différentes, ordinateurs portables ou appareils mobiles vers chacun des 3 projecteurs.


Il faut allumer le ou les écrans où vous voulez projeter, et suivre les instructions de connexion qui s’affichent à l’écran. (voir plus bas)



En «Mode Indépendant», pour diffuser du son dans la salle, il faut sélectionner une source audio, soit de ce qui est projeté sur l’écran gauche, au centre ou celui de droite.

Pour connecter votre ordinateur portable ou votre appareil mobile, suivez les **instructions de connexion** qui s’affichent à l’écran. (Nom de salle et code à titre d’exemple)



Lorsque vous avez terminé, sur le panneau de contrôle (iPad) cliquez sur l’icône  puis, cliquer sur «Fermeture».

