



Je veux utiliser mes acétates «plastiques»

- ✦ À noter : Si vous désirez projeter vos acétates, vous devez utiliser la caméra-document. **N'oubliez pas de mettre une feuille blanche sous le document.** Voici les étapes à suivre pour utiliser la caméra-document.

Étapes à suivre :

1 Brancher la caméra-document dans la prise de courant.



2 Brancher le fil VGA dans une plaque, à l'endroit inscrit «projection».



3 Brancher l'autre extrémité du fil VGA à la sortie de la caméra-document.



4 Sur le panneau de contrôle tactile *Crestron*, assigner cette plaque aux écrans sur lesquels vous désirez projeter l'image.



Pour assigner cette plaque suivez les étapes suivantes :

Toucher le panneau de contrôle à l'intérieur de l'écran pour que le plan de la salle apparaisse.



Toucher l'icône de l'écran où vous voulez projeter la source choisie.



Toucher l'icône de la plaque dans laquelle la caméra-document est branchée.



Toucher «confirmer» pour que l'assignation soit faite.



5 Appuyer sur le bouton d'alimentation de la caméra-document.



6 Mettre une feuille blanche sur la caméra-document.



7 Mettre le document sur la caméra-document.



8 Sur le panneau de contrôle de la caméra-document, appuyer sur le bouton *Mode Caméra*.



Pour ajuster l'image projetée :

Si vous désirez éclairer le document sur le panneau de contrôle de l'appareil appuyez sur le bouton lumière.



Si vous désirez agrandir ou minimiser une partie du document, utilisez le zoom. Tourner vers le haut pour agrandir. Tourner vers le bas pour minimiser.



Si vous désirez faire la mise au point, appuyez sur le bouton du milieu.

